

**Carénage de Roue Arrière / Back wheel fairing**

Fig N°	Code	Rev.	Description	Qté/PL
1	AG030-1		AXE DE ROUE BERINGER <i>BERINGER WHEEL SHAFT</i>	1
2	B0559		RONDELLE NYLON 28x8/1,5 <i>NYLON WASHER 28x8/1,5</i>	1
3	B0529		RONDELLE L6 INOX <i>WASHER L6 STAINLESS</i>	1
4	B0552		RONDELLE NYLON 18x6/1,5 <i>NYLON WASHER 18x6/1,5</i>	3
5	BE539		RONDELLE LL8 INOX <i>WASHER LL8 STAINLESS</i>	3
6	AG034		CHC 6X20P carénage de roue <i>HSHC 6X20P wheel fairing</i>	1
7	RA001139-1		Fil à freiner ø0,8 <i>Safety wire ø0,8</i>	
8	NG024 / NG023		CARENAGE DE ROUE GAUCHE / DROIT <i>BACK WHEEL FARING LEFT / RIGHT</i>	1
9	B0422		ECROU NYLSTOP M6 <i>NYLSTOP NUT M6</i>	2
10	AG031		FUSEE <i>Wheel axle</i>	1
A			LE FIL A FREINER FAIT LE TOUR DE LA ROUE <i>Safety wire (7) goes round the wheel axle</i>	